


盘点机快速指引



方向键
除切换方向功能外，条码扫描时，左键可随时切换数据传输状态为实时传输或存储状态（无线枪功能除外）右键可切换输入数量时方式为自动填充或键盘录入）



*功能设置：重复条码提醒，截取设置，默认数量